

- 1. Router brzegowy
  - 1.1. Ustawienia ogólne LAN
  - 1.2. Ustawienia ogólne WLAN
  - 1.3. Bezpieczeństwo WLAN
- 2. VigorAP
  - 2.1. AP700
    - 2.1.1. Ustawienia systemowe
    - 2.1.2. Ustawienia podstawowe
    - 2.1.3. Bezpieczeństwo
  - 2.2. AP710/AP800/AP810/AP900/AP910C
    - 2.2.1. Tryb pracy
    - 2.2.2. Ustawienia ogólne LAN
    - 2.2.3. Ustawienia ogólne WLAN
    - 2.2.4. Bezpieczeństwo WLAN
    - 2.2.5. Uniwersalny repeater
- 3. Status routera brzegowego
- 4. Status VigorAP
  - 4.1. AP700
  - 4.2. AP710/AP800/AP810/AP900/AP910C
- 5. Sprawdzenie łączności

Tryb **Uniwersalny Repeater** zapewnia bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy segmentami LAN. Pakiety odebrane od bezprzewodowego routera brzegowego mogą być przesłane do lokalnych hostów przewodowych i bezprzewodowych (w przykładzie PC3, PC4). VigorAP pracuje jako klient bezprzewodowy i jako punkt dostępowy.



Główne założenia:

- Tryb pracy routera brzegowego: AccessPoint
- Tryb pracy Vigor AP: Uniwersalny Repeater
- Standardy: 802.11 b/g/n
- urządzenia pracują na tym samym kanale radiowym kanał 11
- urządzenia wykorzystują ten sam SSID 'test' (Vigor AP łączy się z SSID 'test' i rozgłasza SSID 'test') oraz tryb zabezpieczeń WPA2(AES)/PSK z kluczem 'testtest' – PC2 i PC4 mogą przemieszczać się w zasięgu sieci
- urządzenia w sieci lokalnej:
  - bezprzewodowy router brzegowy (serwer DHCP, punkt dostępu) LAN IP 192.168.1.1
  - Vigor AP IP 192.168.1.2
  - PC1 (host podłączony przewodowo do routera brzegowego) IP 192.168.1.11
  - PC2 (host podłączony bezprzewodowo do routera brzegowego) IP 192.168.1.12
  - PC3 (host podłączony przewodowo do Vigor AP) IP 192.168.1.13
  - PC4 (host podłączony bezprzewodowo do Vigor AP) IP 192.168.1.14

# Uwaga!

W trybie Uniwersalny Repeater nie należy używać funkcji **Przypisz IP do MAC** w routerze brzegowym, gdyż komputery podłączone do VigorAP prezentują się adresem MAC VigorAP (patrz punkt 3).





#### 1. Router brzegowy

#### 1.1. Ustawienia ogólne LAN

Przejdź do zakładki **LAN>>Ustawienia ogólne** w panelu konfiguracyjnym routera i sprawdź lub zmień Adres IP na właściwy. W przykładzie użyto adresu IP 192.168.1.1.

LAN >> Ustawienia ogólne

Konfiguracja LAN TCP/I	Р і DHCP				
Ustawienia podsieci LA	N		Konfiguracja DHCP		
Podsieć 1 (NAT)			💿 Włącz serwer 🔘 Wyłą	cz serwer	
Pierwszy adres IP	192.168.1.1		Agent DHCP: OPodsieć	1 🔾 Podsieć 2	
Maska podsieci	255.255.255.0		Adres początkowy	192.168.1.10	
Podsieć 2 (routing) 🔘 W	łącz 💿 Wyłącz		Pula IP (rozmiar)	50	
Drugi adres IP	192.168.2.1		Adres bramy	192.168.1.1	
Maska podsieci	255.255.255.0	_	Adres serwera DHCP dla Agenta DHCP		
Serwe	r DHCP dla podsieci 2				
			Adresy IP serwerów DNS		
Protokół RIP Wyłącz 👻		🔲 Wymuś ręczne ustaw	ienia DNS		
			Podstawowy DNS		
			Zapasowy DNS		

#### 1.2. Ustawienia ogólne WLAN

Przejdź do zakładki **WLAN>>Ustawienia ogólne** w panelu konfiguracyjnym routera. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu

łacz fu	- nkcie W	/LAN		
Tryb			Łączny(11b+11g+11	n) 💙
Reaut	/ czaso	we (1-15) z menu	Harmonogram :	
Tylko akcje	reguły są igno	czasowe z akcją "W rowane.	/yłącz natychmiast" są stosowane do WLA	AN, pozostałe
v	Vłącz	Ukryj SSID	SSID	Stacje
1			test	
2				
2 3				
2 3 4				
2 3 4 <b>Izolu</b> nawz	j stacj ajem.	E:Klienci radiowi (st	acje) z takim samym SSID nie mają dostę	Du do siebie

#### 1.3. Bezpieczeństwo WLAN

Przejdź do zakładki **WLAN>>Ustawienia zabezpieczeń** w panelu konfiguracyjnym routera. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu

WLAN >>	Us	tawi	ieni	ia	za	bezpi	ieczeń	ì
---------	----	------	------	----	----	-------	--------	---

SSID 1	SSID 2	SSID 3	SSID 4
٦	Tryb:	WPA2/PS	K 🗸
WPA:			
Tryb:		TKIP dla \	VPA / AES dla V
ĸ	(lucz PSK:	testtest	



# 2. Vigor AP

# 2.1. AP700

#### 2.1.1. Ustawienia systemowe

Przejdź do zakładki **Ustawienia systemowe** w panelu konfiguracyjnym Vigor AP700. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu.

	eta	11/10	ania	CV/C	tom	011/0
-	ອເຜ		FIIIa	373	LEIII	UWVE

•	IP do zarządzania					
	Adres IP :	192.168.1.2				
	Maska podsieci :	255.255.255.0				
	Adres bramy :	192.168.1.1				
	Serwer DHCP :	Wyłączony 💙				

#### 2.1.2. Ustawienia podstawowe

Przejdź do zakładki Ustawienia podstawowe w panelu konfiguracyjnym Vigor AP700.

Metoda 1: wykrycie dostępnych AP

Ustawienia podstawowe		
Tryb :	Uniwersalny Repeater	*
Pasmo :	2.4 GHz (B+G+N) 💙	
GŁÓWNY SSID :	test	Dodatkowe SSID
Kanał :	11 💌	
Połączeni klienci :	Pokaż aktywnych klientów	
Połączone AP Repeater :	Pokaż AP Repeater	
SSID źródłowego AP :		
Wykryte sieci :	Znajdowanie sieci bezprz	

#### Znajdowanie sieci bezprzewodowych

Wybierz	Kan	ał S	SID	BSSID	Szyfrowanie	Autentykacja	Sygnał	Pasmo
۲	11	te	est	00:1D:AA:2B:25:00	AES	WPA2PSK	80	11b/g/n
Odśwież	:	Połącz						



#### Metoda 2: manualne ustawienia

Ustawienia podstawowe		
Tryb :	Uniwersalny Repeater	<b>*</b>
Pasmo :	2.4 GHz (B+G+N) 💙	
GŁÓWNY SSID :	test	Dodatkowe SSID
Kanał :	11 🛩	
Połączeni klienci :	Pokaż aktywnych klientó	w
Połączone AP Repeater :	Pokaż AP Repeater	
SSID źródłowego AP :	test	
Wykryte sieci :	Znajdowanie sieci bezprz	

# 2.1. 3. Bezpieczeństwo

Przejdź do zakładki **Bezpieczeństwo** w panelu konfiguracyjnym Vigor AP. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu.

Bezpieczenstwo	
Wybierz SSID	
wybór SSID :	test 💙
<ul> <li>Ustawienia bezpieczeństwa</li> </ul>	
Szyfrowanie :	WPA klucz PSK 👻
Tryb WPA :	○ WPA (TKIP) ⓒ WPA2 (AES) ○ WPA+WPA2 (Łączny)
Format klucza PSK :	Hasło 💙
Klucz PSK :	testtest



#### 2.1. AP710/AP800/AP810/AP900/AP910C

# 2.2.1. Tryb pracy

Przejdź do zakładki **Operation mode** w panelu konfiguracyjnym VigorAP. Wybierz tryb Universal Repeater.

**Operation Mode Configuration** 

◎ AP :
AP 800 acts as a bridge between wireless devices and wired Ethernet network, and exchanges data between them.
Station-Infrastructure :
Enable the Ethernet device as a wireless station and join a wireless network through an AP.
AP Bridge-Point to Point :
AP 800 will connect to another AP 800 which uses the same mode, and all wired Ethernet clients of both AP 800s will be connected together.
AP Bridge-Point to Multi-Point :
AP 800 will connect to up to four AP 800s which uses the same mode, and all wired Ethernet clients of every AP 800s will be connected together.
O AP Bridge-WDS :
AP 800 will connect to up to four AP 800s which uses the same mode, and all wired Ethernet
clients of every AP 800s will be connected together.
This mode is still able to accept wireless clients.
Universal Repeater :
AP 800 can act as a wireless repeater; it can be Station and AP at the same time.

#### 2.2.2. Ustawienia ogólne LAN

Przejdź do zakładki **LAN>>General setup** w panelu konfiguracyjnym VigorAP. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu.

LAN >> General Setup			
Ethernet TCP / IP and DHC	P Setup		
LAN IP Network Configura	tion	DHCP Server Configuration	n
Enable DHCP Client		🔍 Enable Server 🔘 Disa	ble Server
IP Address	192.168.1.2	Relay Agent	
Subnet Mask	255.255.255.0	Start IP Address	
Default Gateway	192.168.1.1	End IP Address	
		- Subnet Mask	
Enable Managemen	t VLAN	Default Gateway	
VLAN ID	0	Lease Time	86400
		DHCP Server IP	
		Address for Relay Agent	
		Primary DNS Server	
		Secondary DNS Server	



#### 2.2.3. Ustawienia ogólne WLAN

Przejdź do zakładki **Wireless LAN>>General setup** w panelu konfiguracyjnym VigorAP. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu.

and Mirology LAN				
Mada .			11-	
Mode :	MIX	ed(11D+11g+	11N) <del>-</del>	
Enable 2 Sub	net (Simulate 2 APs)			
Hide SSID	SSID	Subnet	Isolate Member	Mac Clone
1 🔳 t	est	LAN-A 👻		
2		LAN-A 👻		
3		LAN-A 👻		
4		LAN-A 👻		
Hide SSID: Isolate Member:	Prevent SSID from beir Wireless clients (statio other	ng scanned ns) with the	same SSID	cannot access for each
MAC CIONE:	the Wireless client will	also change	based on th	his MAC address.

### 2.2.4. Bezpieczeństwo WLAN

Wireless LAN >> Security Settings

Przejdź do zakładki **Wireless LAN>>Security** w panelu konfiguracyjnym VigorAP. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu.

SSID 1	SSID 2	SSID 3	SSID 4	
Mode		WPA2/	PSK	•
WPA				
WPA	Algorithms		AES	© TKIP/A
Pass	Phrase	•••••	••	
Key R	enewal Interva	al 3600	seconds	
PMK (	Cache Period	10	minutes	
Pre-A	uthentication	Disa	ble 🔍 Enabl	e



#### 2.2.5. Uniwersalny Repeater

Metoda 1: wykrycie dostępnych AP

Przejdź do zakładki **Wireless LAN>>AP Discovery** w panelu konfiguracyjnym VigorAP. Kliknij przycisk Scan aby wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe.

Wireless LAN (2.4GHz) >> Access Point Discovery						
Access Point List						
Select SSID	BSSID	RSSI	Channel	Encryption	Authentication	
est	00:50:7F:9E:38:B8	80%	11	AES	WPA2/PSK	
		Scan				
AP's MAC Address	5 00 : 50 : 7F : 9	E : 38	: B8	AP's SSID	test	
Select as <u>Universa</u>	I Repeater: Select					

#### Metoda 2: manualne ustawienia

Przejdź do zakładki **Wireless LAN>>Universal Repeater** w panelu konfiguracyjnym VigorAP. Poniżej ustawienia zgodne z założeniami przykładu.

Wireless LAN >> Universal Repeater

Universal Repeater Parameters	
SSID	test
MAC Address (Optional)	
Security Mode	WPA2/PSK 👻
Encryption Type	AES 👻
Pass Phrase	testtest



#### 3. Status routera brzegowego

Przejdź do zakładki **WLAN>>Lista stacji** w panelu konfiguracyjnym routera brzegowego. Znajduje się tu lista podłączonych stacji bezprzewodowych.

# Stan Adres MAC Powiązane z A 00 : 14 : A5 : 35 : 9F : CC SSID #1—PC2 A 00 : 50 : 7F : AE : D1 : C9 SSID #1—VigorAP

Następnie przejdź do zakładki **Diagnostyka>>Tablica ARP** w panelu konfiguracyjnym routera brzegowego. Zauważ, że PC3 i PC4 prezentują się adresem MAC Vigor AP.

#### Diagnostyka >> Tablica ARP

Tablica ARP			<u>Opróżnij</u> <u>Odśwież</u>
IP Address	MAC Address	Netbios Name	^
192.168.1.2	00-50-7F-AE-D1-C	9 — VigorAP	
192.168.1.11	00-0B-6A-F8-40-C	BPC1	
192.168.1.12	00-14-A5-35-9F-C	с — РС2	
192.168.1.13	00-50-7F-AE-D1-C	9 PC3	
192.168.1.14	00-50-7F-AE-D1-C	9 PC4	

#### 4. Status VigorAP

#### 4.1. AP700

Przejdź do zakładki **Ustawienia podstawowe** w panelu konfiguracyjnym Vigor AP. Kliknij przycisk **Pokaż aktywnych klientów**.

Ustawienia podstawowe	
Tryb :	Uniwersalny Repeater 👻
Pasmo :	2.4 GHz (B+G+N) 💙
GŁÓWNY SSID : t	est Dodatkowe SSID
Kanał :	11 💌
Połączeni klienci :	Pokaż aktywnych klientów
Połączone AP Repeater :	Pokaż AP Repeater
SSID źródłowego AP :	test
Wykryte sieci :	Znajdowanie sieci bezprz

Tabela aktywnych klientów bezprzewodowych.

# Tabela aktywnych klientów bezprzewodowych

AID	Adres MAC	Tryb fizyczny 802.11	Oszczędzanie energii	Szerokość pasma
1	00:14:a5:35:9f:cc	OFDM	OFF	20M
	PC4			



#### 4.2. AP710/AP800/AP810/AP900/AP910C

Przejdź do zakładki Wireless LAN>>Station list w panelu konfiguracyjnym VigorAP.

ireless LAN >> Station List				
ation List				
MAC Address	SSID	Auth	Encrypt	
00:14:A5:35:9F:CC PC4	test	WPA2/PSK	AES ^	

#### 5. Sprawdzenie łączności

Ping z PC4 do PC1:

C:\>ping 192.168.1.11 Badanie 192.168.1.11 z użyciem 32 bajtów danych: Odpowiedź z 192.168.1.11: bajtów=32 czas=1ms TTL=128 Statystyka badania ping dla 192.168.1.11: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach: Minimum = 1 ms, Maksimum = 1 ms, Czas średni = 1 ms

Krzysztof Skowina Specjalista ds. rozwiązań sieciowych k.skowina@brinet.pl